

## **Provtagning och inlämning**

### *Dricksvatten Hos användaren*

- Frys in kylklampar i god tid innan provtagning.
- Ta prov så nära inpå inlämning som möjligt.
- Packa provflaskor och följesedel tillsammans med kylklamparna i transportväskan.
- Lämna prov till inlämningsställe samma dag som provtagning skett! Se listan med aktuella inlämningsställen och öppettider.
- Inlämningsstället förser Er med fraktsedel på plats.
- Prov ska levereras till Eurofins.
- För mikrobiologiska analyser: Be inlämningsstället märka lådan tydligt: Bakterierprov – Analys inom 12h.

Provflaska märkt "Ospolat" skall tas utan tidigare spolning. Ingår i Utvidgad kontroll.

Därefter skall provflaskor (2 st) märkta "Mikrobiologisk analys" fyllas till cirka 80%.  
Endast en flaska för normalkontroll.

Fyll sedan upp resterande flaskor.

Liten flaska märkt "Radon" bör fyllas helt, med minsta möjliga luftbubbla. Radonflaskan kan tömmas och fyllas på nytt om mycket luft kommer med vid första fyllningen. Ingår i Utvidgad kontroll eller som tilläggbeställning.